

Manual de instalación Gateway (Current Cost Control)

Gracias por adquirir el Gateway de Current Cost España. Este dispositivo conjuntamente con la plataforma on-line 'Current Cost Control' le permitirá gestionar sus datos de consumo de energía de forma on-line desde cualquier acceso a internet. El Gateway es de fácil instalación, solo deberá conectarlo a la alimentación eléctrica, conectarlo a su Router y darse de alta en la plataforma on-line 'Current Cost Control'. Podrá sincronizar hasta 10 sensores (programable, Mini ó ESI) de manera simultánea en los 10 canales existentes en el Gateway.

Puesta en marcha y sincronización del Gateway con el transmisor (Programable, Mini o ESI)

1. Conecte el transformador a su Gateway y la pantalla de su Gateway le mostrará tres rayitas y el número de canal 0 debajo. Conecte el cable de red desde la toma plateada que incorpora 2 leds a su conexión de Internet (Router, etc...). Tenga el transmisor y el Gateway en la misma estancia y extraiga la tira transparente del transmisor comenzando el led rojo del transmisor a parpadear cada 6 segundos.
2. Pulse el botón rojo 8 segundos, suelte y el led rojo parpadeará cada segundo. En el Gateway seleccione cualquiera de los 10 canales disponibles (normalmente el 0) mediante el botón debajo de la pantalla y a continuación pulse nuevamente hasta que el led parpadee 2 veces. Al cabo de un minuto la sincronización estará completada indicando la pantalla el valor 0. La sincronización no será correcta si la pantalla le muestra tres rayitas debiendo de nuevo repetir la operación desde el punto 2.

Instalación del transmisor y pinza

Puede instalar el transmisor y la pinza o bien en el contador de compañía ó bien en su armario eléctrico teniendo en cuenta que la distancia máxima entre transmisor y monitor es de 35-40 metros.

1. Localice en su contador de compañía los cables de entrada o salida conectados a su contador de compañía y coloque la pinza en la fase (la pinza no debe pinzar el cable sino abrazarlo).
2. Coloque cerca el transmisor sin contacto en lo posible con alguna superficie metálica y conecte la pinza a la entrada 1 de la parte inferior del transmisor y el Gateway ya le mostrará la información de consumo.

Registro del Gateway en la plataforma Current Cost Control

1. Vaya a la siguiente web **<http://www.currentcostcontrol.com>**
2. Introduzca el correo electrónico y password suministrado por nuestro departamento comercial.
3. Una vez en la cuenta confirme la aceptación de las condiciones y comience la configuración básica de la cuenta (localización, concentradores y dispositivos asociados).

Resolución de problemas por conexión a internet

La conexión del Gateway a Internet es del tipo **Plug and play** y utiliza la configuración DHCP o sea asignación IP dinámica. Una vez realizada la configuración básica de la cuenta (localización, concentradores y dispositivos asociados) debería comenzar a visualizar datos de consumo.

Si estos no se visualizan a partir de los 15 minutos de la configuración debería realizar las siguientes comprobaciones:

Estado de los leds

- El led verde puede mantenerse fijo o parpadear,
- El led naranja parpadea de manera repetitiva cada 10-20 segundos (no logra conectarse al Router y debe verificar que su router tiene una asignación de puerto dinámica DHCP activada).
- Si el led verde se apaga unos segundos y vuelve a encenderse significa el módulo no consigue una dirección IP de la red. (contacte con su departamento informática, para solicitar un puerto dinámico).

Para cualquier consulta adicional, puede ver nuestros videos de instalación en www.currentcost.es o llame a nuestro departamento técnico al 937567469.